

INSTRUCTIONS FOR BACKUP BATTERY REPLACEMENT

Anleitung zum Wechseln der Stützbatterie

Required items

Benötigte Teile



Art. No. 109524



PowerPack | PowerPack **Special tool** | Spezialwerkzeug

Disconnect external power supply

Externe Spannungsversorgung trennen



Fully insert special tool into the Drive as shown

Spezialwerkzeug wie in der Abbildung gezeigt
in den Antrieb einführen



Pull out PowerPack from Drive

PowerPack aus dem Antrieb herausziehen



Remove protection strap from new PowerPack

Sicherungsstreifen an neuem PowerPack entfernen



Insert new PowerPack

Neuen PowerPack einsetzen

