

## CLEAN DT 11

### Makine Temizleme Solüsyonu

#### İÇERİK

: Yağlayıcılar, kir sökücü solventler, AO, AC ve EP/AW katkıları ile surfaktantların sinerjik kompozisyonudur.

pH ( % 5 çözelti )

: Nötr.

GÖRÜNÜŞ

: Açık sarı berrak sıvı.

YOĞUNLUK, 20°C

: 0.75 – 0.90 g / ml.

ALEVLENME NOKTASI

: app. 130 °C

KOROZYON VE PAS DİRENCİ

: Mükemmel ( 1a )

YÜZEY GERİLİMİ

: 20-40 dyn / cm.

KOKU

: Minimum

#### GENEL:

Makinaların genel bakım periyodlarını uzatmak, temizleme işleminin zamanını kısaltmak amacıyla makina aksamalarının temizlenmesinde periyodik olarak (haftada bir veya iki haftada bir olmak üzere) kullanılan etkili bir üründür. Yeni makinalardaki koruyucu yağların temizlenmesinde ve yeni makinaların ilk kez çalıştırılması esnasında, soğuk makinaların ısıtılmasında başarıyla kullanılır. Paslı mekanizmaların açılmasında da oldukça etkilidir. Bu ürün top başlarında ve makinanın düşük hızlarında kullanınız.

#### UYGULAMA

**CLEAN DT-11** otomatik yağlama sistemleri ile uygulanabildiği gibi el yağdanlığı ile de kullanılabilir.

**CLEAN DT-11** yavaş turlarda (3-5 devir/dakika) dönen makinanın platin ve iğnelerinin bulunduğu bölümlere değişik noktalardan verilir.

5 – 15 dakika sonra yumuşayan ve çözünen kirlerin ortamdan çabuk uzaklaşmasını sağlamak için basınçlı hava püskürtünüz. Makine yüksek sıcaklıkta ise bekleme süresini kısa tutunuz.

Gerek görüldüğü takdirde yukarıda sözü edilen işlemler tekrarlanır. Temizleme işlemi bittiğinde makina normal çalışmasına dönmeden önce fazladan yağlama yapılır, makinanın turu kademeli olarak artırılır.

#### Otomatik Yağlama Sistemleriyle Uygulama :

Boşaltılmış otomatik yağdanlık belli bir seviyeye kadar **CLEAN DT-11** yada yarı yarıya **CLEAN DT-11** ve iğne-platin yağı karışımı ile doldurulur. Makinanın turu sadece **CLEAN DT-11** kullanılacaksa 3-5 devir/dakika, karışımda ise 5-10 devir/dakikaya ayarlanır. Yağdanlık dakikada 150 damla verecek şekilde ayarlanmalıdır. Temizlik işlemi bittikten sonra normal iğne-platin yağı ile doldurulur. Belirtilen önceki tavsiyeler doğrultusunda makina normal çalışma düzenine getirilir.

#### DİKKAT !

Makinadan çıkan kirler leke yapabileceğinden uygulamayı ya top başında yapınız ya da kirli kumaşı ayırarak ayrı bir yıkama reçetesi uygulatınız.

Soba ve kalorifer yanı gibi aşırı sıcak ortamlarda saklamayınız.

#### AMBALAJ

CLEAN DT-11 : 20 lt.60 lt. ve 200 lt.lik ambalajlarda sunulmaktadır.

PROMAR Teknik Servis Departmanı tüm teknik sorunlarınız için yardımcı olmaya hazırdır. Firmamız, yukarıda belirtilmiş tüm açıklamaları belirli çalışmalar sonucunda elde etmiştir, değişik işletme şartları ve uygulama metotları kontrolümüz haricinde olduğundan hilaflı neticelerden dolayı sorumluluk kabul edemez.

BR.007.01 / Rev. Tarihi:22.01.2024

